# Sensori

PROVA DI ESONERO DEL CORSO DI MOBILE PROGRAMMING

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

#### Cosa vedremo

- Introduzione
  - Categorie
  - Tipi Supportati
  - Sistema di coordinate
- Sensor Framework
  - Identificare
  - Monitorare
  - Gestire
  - Best Practices
- Qualche applicazione

# Introduzione Categorie

#### Sensori di movimento

Misurano le forze di accelerazione e rotazione sui 3 assi.

Include accelerometri, giroscopi e sensori di gravità.

#### Sensori ambientali

Misurano parametri ambientali come luminosità, temperatura e umidità.

Include barometri, fotometri e termometri.

#### Sensori di posizione

Misurano la posizione fisica di un dispositivo.

Include sensori di orientamento e magnetometri.

# Introduzione Tipi supportati

#### Sensori hardware


Componenti fisici interni a un dispositivo. Misurano direttamente le proprietà dell'ambiente circostante, come accelerazione e campo geomagnetico.

#### Sensori software (a.k.a. virtuali o sintetici)


Si avvalgono delle misure sui dati acquisite da uno o più sensori hardware. Esempi di sensori virtuali sono il sensore di gravità (utilizza accelerometro e giroscopio) e il sensore di vettore di rotazione (utilizza accelerometro, magnetometro e, se presente, il giroscopio).

### Introduzione Sistema di coordinate

#### Dispositivi mobili



#### Autoveicoli



Le rotazioni positive sono in senso antiorario per ogni asse

#### Sensor framework

Consente l'accesso ai sensori e l'acquisizione dei dati misurati. Fa parte del package android.hardware e include le seguenti classi e interfacce:

#### SensorManager

Permette di creare un'istanza del sensor service e fornisce metodi per registrare un sensor event listener e accedere ai sensori. Fornisce inoltre diverse costanti per impostare il tempo di campionatura e per calibrare i sensori.

#### Sensor

Permette di creare un'istanza di uno specifico sensore. Fornisce vari metodi per determinare le capacità di un sensore.

### Sensor framework (2)

#### SensorEvent

Permette di creare un oggetto SensorEvent per catturare gli eventi e contiene info su dati misurati, il tipo di sensore che ha generato l'evento, la precisione dei dati e il tempo di cattura.

#### SensorEventListener

Interfaccia per metodi che ricevono la notifica dell'evento quando i valori misurati dal sensore o la precisione cambiano.

# Sensor Framework Identificare

```
private SensorManager sensorManager;
sensorManager = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
// Ottenere tutti i sensori del dispositivo.
List<Sensor> deviceSensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE ALL);
if (sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) != null){
    // Molto bene! C'è un magnetometro.
} else {
    // Accidenti! Il dispositivo non ha un magnetometro.
```

# Sensor Framework Identificare (2)

sensorManager.getSensorList( int TYPE )

sensorManager.getDefaultSensor(int TYPE)

Sensor.	TIPO
TYPE_ACCELEROMETER	HW
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE	HW
TYPE_GRAVITY	SW o HW
TYPE_GYROSCOPE	HW
TYPE_LIGHT	HW
TYPE_LINEAR_ACCELEROMETER	SF o HW
TYPE_MAGNETIC_FIELD	HW
TYPE_ORIENTATION	SF
TYPE_PRESSURE	HW
TYPE_PROXIMITY	HW
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY	HW
TYPE_ROTATION_VECTOR	SF o HW
TYPE_TEMPERATURE	HW

### Sensor Framework Monitorare

```
public class SensorActivity extends Activity implements SensorEventListener {
        private SensorManager sM;
        private Sensor mySensor;
        @Override
        public void onCreate(Bundle bundle) {
                sM = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
                mySensor = sM.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT); ... }
        @Override
        public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
                // Fai qualcosa se cambia accuracy del sensore
        @Override
        public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
                // I sensori possono ritornare 1 o 3 valori
                float dataFromSensor = event.values[0];
```

# Sensor Framework Monitorare (2)

```
@Override
protected void onResume() {
        super.onResume();
         // Inizia ad ascoltare il sensore
        sM.registerListener(this, mySensor,
                  SensorManager.SENOSOR_DELAY NORMAL);
@Override
protected void onPause() {
                                                 SensorManager.
                                                                      microsec
        super.onPause();
        // Smetti di ascoltare il sensore
                                                 SENSOR DELAY NORMAL
                                                                       200,000
        sM.unregisterListener(this);
                                                                        60,000
                                                 SENSOR DELAY UI
                                                 SENSOR DELAY GAME
                                                                        20,000
                                                 SENSOR DELAY FASTEST
```

### Sensor Framework Gestire

- Verificare che esista il sensore da usare
  - ✓ vedi slide [8]
- Nel caso servissero più sensori di tipi diversi
  - ✓ nel metodo onSensorChanged() filtrare le diverse letture con un if :

• Filtrare i dispositivi che non hanno i sensori utilizzati dall'app

### Sensor Framework Best Practices

- Raccogliere informazioni nel foreground
   Con le versioni più recenti di Android, alcuni sensori non ricevono eventi in background.
- Annullare la registrazione di un sensor listener Nel metodo onPause().
- Verificare la disponibilità sensori
   Non è detto che un qualsiasi dispositivo abbia il sensore che vogliamo utilizzare ⇒ inserire uses-feature nel manifest.
- Testare i sensori con l'Android Emulator

# Sensor Framework Best Practices (2)

- Evitare di usare metodi e tipi di sensore deprecated Cambiamenti importanti (es.: Android 4.0 [API level 14])
- Non bloccare il metodo sensorOnChanged()
   Il sistema chiama questo metodo ogni volta che i dati del sensore cambiano (molto frequentemente), per cui è bene evitare di appesantire questo metodo per non bloccarlo.
- Scegliere il tempo di campionatura attentamente Per non sprecare risorse ed energia della batteria.

### Qualche applicazione Bussola

- 1. Registrare e leggere Accelerometro e Magnetometro.
- 2. Calcolare la Matrice di Rotazione.
- 3. Calcolare il Vettore Orientamento del dispositivo.
- 4. Leggere l'Azimuth dal Vettore Orientamento.



### Qualche applicazione Bussola (2)

2. Calcolare la Matrice di Rotazione.

Calcola i valori per le matrici R e I in input, utilizzando le letture di Accelerometro e Magnetometro.

R è la Matrice di Rotazione. Questa è uguale alla matrice identità quando il sistema di coordinate del dispositivo coincide con quello del mondo.

# Qualche applicazione Bussola (3)

3. Calcolare la Matrice di Orientamento del dispositivo.

Calcola l'orientamento del dispositivo (i.e. values[]) basandosi sulla matrice di rotazione R.

4. Leggere l'Azimuth dal Vettore Orientamento.

```
float azimuth = values[0];
```

Il primo valore del vettore values [] è l'Azimuth. Il secondo e il terzo sono rispettivamente *Pitch* e *Roll*.

### Qualche applicazione Chiamata

Uno dei principali utilizzi di un sensore di prossimità in un dispositivo mobile è quello di evitare azioni indesiderate a causa della pressione sullo schermo con un tocco accidentale, ad esempio con l'orecchio mentre si è in una chiamata.

Una possibile applicazione che implementa questo comportamento può fare uso della classe PowerManager per controllare l'energia del dispositivo creando un oggetto PowerManager.wakeLock.

# Qualche applicazione Chiamata (2)

PROXIMITY\_SCREEN\_OFF\_WAKE\_LOCK = costante che permette di spegnere lo schermo quando il sensore di prossimità si attiva.

Nel metodo sensorOnChanged() si chiama la wakeLock.acquire() per acquisire la wakeLock con il comportamento definito dalla costante. Si è fatto uso di 2 toggle switch per simulare chiamata e vivavoce.

# Qualche applicazione Chiamata (3)

Come consuetudine si annulla la registrazione del sensor listener nella onPause() e si chiama la wakeLock.release() per rilasciare la wakeLock.

Per evitare crash è bene verificare prima se una wakeLock è già stata acquisita ma non rilasciata con il metodo wakeLock.isHeld().

```
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    ...
    sensorManager.unregisterListener(this);
    if (mWakeLock.isHeld())
        mWakeLock.release();
}
```

# Qualche applicazione Chiamata (4)

<u>N.B.</u>: Per poter utilizzare un oggetto WakeLock un'applicazione deve richiedere il permesso in una <uses-permission> del manifest.

```
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
```

Di seguito è mostrata la onResume() dove si registra un listener per il sensore di prossimità:

#### Introduzione

- Categorie
- Tipi Supportati
- Sistema di coordinate

#### Sensor Framework

- Identificare
- Monitorare
- Gestire
- Best Practices

#### Qualche applicazione

#### Cosa abbiamo visto